第3章

# WindowsXP/ 2000/NT4.0 編

Windows XP/2000/NT4.0 を搭載した無線 LAN パソコンを使って、無線 LAN -有線 LAN 間で通信するための設定をおこないます。

### 3.1 AirStation を使えるようにします

- Step 1
   設定用パソコンにLANボード/カードのドライバをインストールする

   39 ページへ
- Step 2
   設定用パソコンにネットワーク接続のための設定をする(TCP/IPの設定)

### 3.2 ネットワークを使えるようにします

Step 5 ネットワーク通信をします ...... 54 ページへ

### 3.3 2台目以降の無線 LAN パソコンを増設します

- Step 6無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールする55 ページへ
- Step 7
   無線LANを使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする (TCP/IP の設定) .......55 ページへ
- Step 8無線LANを使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする62 ページへ

# WindowsXP/2000/NT4.0 作業の流れ

ネットワークを使えるようにします

ネットワーク通信をします。

Step 5

無線 LAN パソコンと有線 LAN パソコン間で通信する手順は、以下の通りです。

	AirStation を使えるようにします	39 ページ~
Step 1	設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインス	トールします。
Step 2	設定用パソコンに TCP/IP の設定をします。	
Step 3	AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにクライアンインストールします。	トマネージャを
Step 4	AirStationの設定をします。	

54ページ~

	2台目以降の無線 LAN パソコンを増設します	55 ページ~
	これは公子の本様とは、ションと名成しのシ	
Step 6	無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ストールします。	ドライバをイン
Step 7	無線 LAN を使うすべてのパソコンからネットワークに接続するため設定をします。	かに、TCP/IPの
Step 8	無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなう ントマネージャをインストールします。	ため、クライア
Step 9	クライアントマネージャを使用して、無線LANを使うすべてのパソコに接続します。	ンをAirStation

□メモ このマニュアルは、新規にネットワーク環境を構築することを前提に説明しています。す でに TCP/IP で有線ネットワークを構築している場合は、「Step 3 設定用パソコンに クライアントマネージャをインストールする」(P46)へ進んでください。

# 3.1 AirStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation に対してさまざま な設定をおこないます。

# 設定用パソコンにLANボード/カードのドライ バをインストールする

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードに、ドライ バをインストールします。

#### 有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

LAN ボード/カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール 方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドラ イバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続の ための設定をする (TCP/IP の設定)」 (P40) へ進んでください。

#### 無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

最新バージョンの「AirNavigator CD」または「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を 使って、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインス トール方法については、無線 LAN カードのマニュアルを参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接 続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P40) へ進んでください。

### 「図目 バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ

無線 LAN カード (WLI-PCM-L11G等) を取り付ける前に、WLI-ISA-OP また WLI-PCI-OP (以 後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要が あります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

# Step 2設定用パソコンにネットワーク接続のための設定定をする (TCP/IP の設定)

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に IP アドレスを設定します。

▲注意 IP アドレスの設定方法は、WindowsXP/2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意ください。

### ■ WindowsXP/2000: IP アドレスの設定

1 パソコンを起動します。

WindowsXP に複数のユーザを登録している場合やWindows2000 をお使いの方は、コンピュータの管理者権限があるユーザ名 (Administrator 等) でログオンします。 ※登録したユーザは、制限ユーザにしない限り、コンピュータの管理者権限を持っています。


- 2 [スタート] [設定] [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。 (WindowsXP をお使いの方は、[スタート] - [コントロールパネル] を選択した 後、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。)
- **3** [ローカルエリア接続] アイコンをダブルクリックします。





「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されていることを確認します。

▲注意 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこ なって、インターネットプロトコル (TCP/IP) を追加してください。



⇒ 次ページへ続く

6 ローカル エリア接続のプロパティ 選択 「インターネットプロトコル (TCP/ 全級 IP)」を選択します。 **建结**/0 专注 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 構成(C) チェック マークがオンに ひっている アンボーネントがこの 接続で(中田されています(の) ▼ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント ▼ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンク共

マ 第一インターネット プロトコル (TOP/IP) インストールΦ... 削除(山) プロパティ(B) 伝送制御プロトコルノインターネットプロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の適信を提供する、既定のワイドエリアネットワークプロトコ ルです。 ■ 接続時にタスク バーにアイコンを表示する(W)

2 71177



OK

キャンセル

[OK] をクリックします。

「プロパティ」をクリックします。

IPアドレスを入力します。

- ・ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得」 を選択します。
- ・ すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理者に 確認して IP アドレスの設定をおこなってください。IP アドレスの設定について は、「IP アドレスの割り振りかたがわからない」(P83) を参照してください。
- 『メモ 現在、TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認で きます。
  - 1 「スタート] ー「プログラム] ー「アクセサリ] ー「コマンドプロンプト] を選 択します。
  - 2 画面に「C:¥>」と表示されます。「IPCONFIG /ALL」と入力して、〈ENTER〉キーを 押します。
  - 3 「IP Address」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
    - ・「0.0.0.0」と表示されている。
    - ・「169.254.X.X」と表示されている。(Xは0~255までの数字です)



9



[閉じる]をクリックします。

これで、Windows XP/2000でのIPアドレスの設定は完了です。


次は、「Step 3 設定用パソコンにクライアントマネージャをインストールする」 (P46) へ進みます。


### WindowsNT4.0: IP アドレスの設定


- 1 パソコンを起動します。 アドミニストレータ権限を持つログイン名 (Administrator 等) でログインします。
- 2 「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を選択します。
- 3 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。



▲注意 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。







- ・ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得」 を選択します。
- すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理者に 確認して IP アドレスの設定をおこなってください。IP アドレスの設定について は、「IPアドレスの割り振りかたがわからない」(P83)を参照してください。
- □メモ 現在、TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているかどうかは、以下の手順で確認で きます。
  - 1 「スタート] 「プログラム] 「アクセサリ] 「コマンドプロンプト] を選 択します。
  - 2 画面に「C:¥>」と表示されます。「IPCONFIG /ALL」と入力して、〈ENTER〉 キーを押します。
  - 3 「IP Address」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
    - ・「0.0.0.0」と表示されている。

WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、WindowsNT4.0でのIPアドレスの設定は完了です。

# Step 3 設定用パソコンにクライアントマネージャをイ ンストールする

AirStation を使うためのクライアントマネージャを《設定用パソコン》にインストー ルします。

1 「AirNavigator CD」をCD-ROM ドライブに挿入します。

「AirNavigator CD」を CD-ROM ドライブに插入すると、自動的に「AirNavigator」 画面が表示されます。

「AirNavigator CD」をCD-ROM ドライブに挿入しても、AirNavigator が自動的に 表示されないときは、以下の手順をおこなってください。

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- 2 CD-ROM のアイコン(*熱*)をダブルクリックします。

▲注意 「AirNavigator CD」よりもバージョンの新しい「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」 をお持ちの場合は、その CD が添付されている製品のマニュアルを参照して、クラ イアントマネージャのインストールをおこなってください。

2 ⟨ □ 選択 「パソコン設定 ユーティリティを C パンコン設定 無線ドライバをインストールの ● パンコン酸定 ユーティリティをインストール(0) C エアステーション設定(W) C 困ったときは?(F) C WindowsOEI関へドライバをインストール(0) 2 クリック

インストール」を選択します。

「次へ」をクリックします。

3 1 *1*1/1/1 エアステーションユーティリティ用のInstallShield Wizard ヘトラニ子 InstallShield(R) Wzardは、エアステーションユーティリティを Tofty-Wi-fyzh-GLます。Dtv (特別-M. C. 株代)、アくださし、 (RS/B) (DAN NA) 40

「次へ]をクリックします。





クライアントマネージャのインス トール先を確認します。

インストール先を変更したいときは、「参照]ボタンをクリックして、新しいイン ストール先を入力してから、「次へ」をクリックします。



「クライアントマネージャ」がチェッ クされていることを確認します。

[次へ] をクリックします。



「クライアントマネージャ」が表示さ れていることを確認します。

[次へ]をクリックします。 ファイルのコピーが始まります。



パソコンの起動時に毎回起動させる ときは、「はい」をクリックします。 9



[完了] をクリックします。

これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

### クライアントマネージャのアンインストール手順

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を開きます。
- 2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
- 3 「エアステーションユーティリティ」を選択して、「変更/削除」ボタンをクリック します。
- 4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。
- 5 「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除します か?」と表示されるので、[OK] をクリックします。
- 6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

# Step 4 AirStation の設定をする

AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこないま す。

- ・ネットワークに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。 あらかじめ、インストールしておいてください。WindowsXP/2000の場合は、WEBブラ ウザが標準でインストールされています。
- ・ AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カー ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。
- 1 「スタート」-「プログラム」-「MELCO INC]-「エアステーションユーティリ ティー「クライアントマネージャーを選択します。



「ファイル」ー「手動接続」を選択し ます。

有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、「編集] - 「エアステーション検索]を おこなった後、手順5へ進みます。



「ESS-ID」欄に「default (小文字)」 を入力します。

[OK] をクリックします。



「暗号化のキー」欄は空欄のまま(出 荷時設定)にします。

[OK] をクリックします。

#### ⇒ 次ページへ続く

5

AirStation の検索が開始されます。

パケット送信中 ネットワークトのエアステーションを検索中です。 キャンセル

6 【】選択

電波状態 100% 速度 11 Mbps


検索された AirStation を選択しま

2 選択 [管理] - [IP アドレス設定] を選 択します。

DHCP サーバのないネットワーク環境で初めて設定する場合は、AirStation をネッ トワークに接続してから 2 分程度、検索しても見つからないことがあります。そ の場合には、2分以上時間をおいて再度検索をしてください。

なお、初期設定時は AirStation 名が「unknown」となりますが、正常です。

AirStation が見つからないときは、「第4章 困ったときは」の「クライアントマ ネージャで検索をしてもAirStationが見つかりません」(P66)を参照してください。



すでに TCP/IP プロトコルで LAN が構築されているときは、同一のネットワークア ドレスの IP アドレスを設定してください。わからないときは、ネットワーク管理 者に問い合わせてください。



AirStation の IP アドレスが変更さ れます。



9

WEB ブラウザが起動して、設定画面 が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第4章 困ったときは」の「設定画面が表示さ れない」(P68)を参照して、WEBブラウザの設定を確認してください。

以上で AirStation との通信が可能になりましたが、この状態ではセキュリティ機 能が働いていないため外部から不正に侵入される危険があります。そのため以下の 手順で通信の暗号化 (WEP) の設定をおこなってください。

▲注意 · 初期設定時は Air Station 名が「unknown」となりますが、正常です。

- ・WEP(暗号化)機能を使って AirStation と通信できる無線 LAN 製品は、Wi-Fi 認定 済みのものに限ります。
- ・ WEP を設定した場合は、Macintosh ※と通信することができません。 ※AirMacのWEP機能とは互換性がありません。



[詳細設定]をクリックします。

11 セキュリティの警告 クリック インターネット ゾーン に情報を送信しようとしています。送信 する情報 引まかの人から読み取られる可能性があります。 続待にませた。 □ 今後、このゾーンに対して警告を表示しないΦ Tatroy ) unitab

この画面が表示されたら、「はい」を クリックします。

Netscape Navigatorをお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されま せん。」というメッセージが表示されます。

[OK] をクリックして続行します。

#### ⇒ 次ページへ続く



AirStationのパスワードを設定した 場合、ネットワークパスワードの入 カ画面が表示されますので、以下の とおり入力します。

ユーザー名:「root」を入力します。 パスワード:設定したパスワードを 入力します。

[OK] をクリックします。 2 クリック

AirStation のパスワードの設定は、別冊「ネットワーク活用ガイド」の「第1章 もっと使える便利な機能」−「設定画面のパスワードを設定する」を参照してく ださい。

12 入力 エアステーション名 \_\_\_ idage 詳細設定 TOPへ戻る **2**入力 基本 パスワード 拡張設定 無線LANパソコン制限 107KL.7 無粋チャンネル

暗号(WEP)

RE

(\* 使用する ↑ 使用しない (\* 文字入力) ↑ 16進数入力

「使用する」を選択します。

「暗号(WEP)]欄に暗号キーを入力し ます。

また、「暗号確認] 欄にも再度同じ文 字列を入力します。

[設定] ボタンをクリックします。

暗号キーは「文字入力」(5文字または13文字)と「16進数入力」(10桁または26 桁)を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字 またはアンダーバー""を含む5文字または13文字の文字列で入力してください。


3 クリック

□メモ 暗号キーは 13 文字(文字入力の場合)を入力した方がより高いセキュリティを確 保することができます。(128 ビット WEP)

13 「設定を完了しました」と表示されます。ブラウザを閉じます。

🕰注意 無線 LAN パソコンから WEP(暗号化)機能を設定すると、AirStation に接続できな くなります。次の手順で AirStation に接続してください。

14 クライアントマネージャから、AirStationを選択して、[ファイル] - [接続] を 選択します。



以上で、設定は完了です。

すべての無線 LAN パソコンから、AirStation に接続できることを確認してください。

# 3.2 ネットワークを使えるようにします

### Step 5 ネットワーク通信をします

ここでは、「インターネットへ接続する場合」、「パソコン同士で通信する場合」の2つ の場合を説明しています。

### Step 5 -1 インターネットへ接続する

ネットワーク内のダイヤルアップルータ等でインターネットへ接続するときは、TCP/IP 等の設定が必要です。

お使いのルータやプロバイダの指示に従って設定をしてください。

### Step 5 -2 パソコン同士で通信をする

パソコンの共有設定、通信手順等は、WindowsXP/2000/NT4.0に添付さてれいるマニュア ルを参照してください。

# 3.3 2台目以降の無線 LAN パソコンを増設します

2台目以降の無線 LAN パソコンを増設するときは、以下の設定をおこなってください。

# Step 6 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライバをインストールする

AirStation に添付の「AirNavigator CD」または「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を 使用して、無線 LAN カードのドライバをインストールします。

無線 LAN カードのマニュアルを参照して、無線 LAN カードをインストールしてください。

#### 「沙王」バスアダプタ(WII-ISA-OP または WII-PCI-OP)をお使いの方へ

無線 LAN カード (WLI-PCM-L11G 等) を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記) の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必 要があります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

# Step 7 無線LANを使うパソコンにネットワークへ接続 するための設定をする(TCP/IP の設定)

▲注意 ネットワークの設定手順は、WindowsXP/2000と WindowsNT4 0 では異なりますので、ご注 意ください。

### WindowsXP/2000: TCP/IP の設定

1 パソコンを起動します。

> WindowsXP に複数のユーザを登録している場合やWindows2000 をお使いの方は、コ ンピュータの管理者権限があるユーザ名(Administrator 等)でログオンします。 ※登録したユーザは、制限ユーザにしない限り、コンピュータの管理者権限を持っ ています。

- 「スタート」-「設定」-「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。 (WindowsXP をお使いの方は、[スタート] - [コントロールパネル] を選択した 後、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。)
- 3 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。
- ⇒ 次ページへ続く

ローカル エリア接続 状態 クリック 「プロパティ]をクリックします。 全般 ]



5 ローカル エリア接続のプロパテ 電影 全般 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 構成(C) チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています(2) ▼ 

■ Microsoft ネットワーク用クライアント 馬 Microsoft ネットワーク用ファイル ▼ 3 インターネット プロトコル(TCP/IP) ▼ % NetBEUI フロトコル インストールΦ... | 前塚(Ψ) プロパティ(<u>R</u>) コンピュータが Microsoft ネットワーク上のリソースにアクセスできます。 2曜認 「インターネットプロトコル (TCP/ □ 接続時にタスク バーにアイコンを表示する(W) IP) Iが表示されていることを確認し

OK キャンセル


無線 LAN カードのドライバが表示さ れていることを確認します。

▲注意 無線 LAN カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインストール されていることを確認してください。

> 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこ なって、インターネットプロトコル (TCP/IP) を追加してください。


ます。








⇒ 次ページへ続く



- ・ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得」 を選択します。
- ・ IP アドレスの設定については、「第4章 困ったときは」の「IP アドレスの割り 振りかたがわからない」(P83) を参照してください。







これで、無線 LAN を使う Windows XP/2000 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

### WindowsNT4.0: TCP/IP の設定

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名 (Administrator 等) でログインします。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。




▲注意 無線 LAN カードドライバが表示されていないときは、無線 LAN カードのマニュアル を参照して、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。




⇒ 次ページへ続く

▲注意 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。





⇒ 次ページへ続く



- ・ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得する」 を選択します。
- ・IPアドレスの設定については、「第4章 困ったときは」の「IPアドレスの割り 振りかたがわからない」(P83)を参照してください。



WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、無線 LAN を使う WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

# Step 8 無線LANを使うパソコンにクライアントマネー ジャをインストールする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー ルです。AirStation を使用してネットワークに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 クライアントマネージャをインストールする必要があります。

「設定用パソコンにクライアントマネージャをインストールする」(P46)を参照して、 クライアントマネージャをインストールしてください。

▲注意 すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールし た方も、以下の手順で再度インストールしてください。

□メモ 2 台目以降の有線 LAN パソコンにはインストールする必要はありません。

### 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接 Step 9 続する

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 2 台目以降の無線 LAN パソコンを増設するときは以下の手順で AirStation に接続して ください。

1 無線 LAN パソコンで「スタート]-「プログラム]-「MELCO INC]-「エアス テーションユーティリティーー「クライアントマネージャ」を選択します。



「ファイル] - 「手動設定」を選択し

⇒ 次ページへ続く



[通信モード]欄は、「エアステーショ ン経由通信(11Mbps)」を選択します。

[FSS-ID] 欄に「default(小文字)」を 入力します。

[OK] をクリックします。



パソコンのIPアドレスを再取得する 場合にチェックを付ける。

暗号(WEP)を入力します。

※1台目のパソコンを設定した方に、暗 号(WEP)を確認してください。

[OK] をクリックします。



AirStation が黒色で表示されたら、 AirStation への接続は完了です。 無線で接続されているAirStationにはア ンテナマーク(▼)が表示されます。

- □メモ AirStation が黒で表示されないときは、「第4章 困ったときは」の「クライアントマ ネージャで AirStation との接続ができない (検索してもグレー表示される)」(P82) を参 照してください。
- □メモ AirStation への接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されること があります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

# **MEMO**